

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 16:48

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/myjka-ultradzwiekowa-5l-p-399.html>

Myjka ultradźwiękowa 5L



Cena brutto	935,00 zł
Cena netto	760,16 zł

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa złożona jest z wanny stalowej, do której zamocowano przetworniki wprawiające urządzenie w drgania określonej częstotliwości. Drgania rozchodzą się w roztworze myjącym w formie fal ultradźwiękowych, wytwarzając tysiące drobnych pęcherzyków które pękają. Strefy podciśnienia i nadciśnienia oddziałując na powierzchnie, szczeliny i zagłębienia czyszczonych przedmiotów, prowadząc do szybkiego usunięcia zanieczyszczeń, i osiągnięcia znakomitego efektu czyszczenia.

Urządzenie wyposażono w grzałkę pozwalającą na podgrzanie płynu czyszczącego oraz wyłącznik czasowy umożliwiający wyłączenie urządzenia po zaprogramowanym czasie czyszczenia.

Myjka jest przeznaczona do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi, mechanizmów, wszelkich przedmiotów wymagających dokładnego oczyszczenia bez naruszania czyszczonej powierzchni.

Dane techniczne:

Wymiary zbiornika wewnętrznego: 240x140x150mm
Pojemność: 5 litrów
Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz
Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz
Moc ultradźwięków: 120W
Moc grzałki: 75W
Zakres temperatur: 20~80°C
Zakres ustawień czasu: 1-60 minut